


Lumina Swiss Funk Deluxe RGBW Fernbedienung

Farbrad für Farbeinstellung per Fingerberührung

Falls Farben nicht klar, Weiss-Anteil reduzieren mit **W↓**

Einschalten / Wechsel zu Weiss (lange gedrückt halten)

Modus-Knopf für voreingestellte Farbprogramme, insgesamt 15 Programme.



Helligkeit verändern

Ausschalten

Farbprogrammen schneller / langsamer

Farbanteile (Weiss, Rot, Grün, Blau) erhöhen / verringern

Anleitung Installation Komplett-Set Multicolor Plus (RGBW)



Herzlichen Dank für den Einkauf. Ihr LED Komplettset ist dank modernster LED-Technologie nach der Montage wartungsfrei und leuchtet bis zu 50'000 Stunden.

Sicherheits-Hinweise: Bitte beachten Sie, dass der Empfänger der Fernbedienung und das Netzteil im Trockenen gelagert werden müssen.

Zusätzliche Hinweise:

- Der 3M-Kleber härtet in den nächsten 48 Stunden für einen optimalen Halt noch nach.
- Wir empfehlen zur optimalen Montage im Aussenbereich zusätzlich einen Silikonkleber zu verwenden.
- Die LED-Rolle nicht im aufgerollten Zustand betreiben – Überhitzungsgefahr.
- Das System darf nur mit 12 Volt Kleinspannung betrieben werden.
- Falls es nicht leuchtet – überprüfe nochmals Polung und ggf. die Steckdose.

- **Falls Fernbedienung nicht reagiert:** Innerhalb von 3 Sek nach Einstecken des Netzteils bei der Fernbedienung auf ON drücken – Streifen blinkt als Zeichen Neu-Synchronisierung.

- Falls der Streifen nur noch schwach reagiert – Batterien austauschen

Mit dem Milight WiFi Router können Sie das LED Band auch per Smartphone steuern.